clever on smart
Wir machen für Menschen Räume mit Technik.

ADVANTOUCH

Screen Lock (Bildschirmsperre)

Sie können ein Kennwort zur Bildschirmsperre festlegen und die Bildschirmsperre aktivieren.

HINWEIS:
*Falls Sie das Kennwort vergessen, können Sie zum Wiederherstellen des Standardkennwortes **INPUT-0-2-1-4** an der Fernbedienung drücken.*

Zum Einstellen des Kennwortes der Bildschirmsperre:

1. Navigieren Sie zu: **Settings (Einstellungen)** > **Display (Anzeige)** > **Password for screen lock (Kennwort für Bildschirmsperre)** oder wählen Sie das Bildschirmsperre-Symbol in der Anwendungsliste.

HINWEIS:

Wenn Sie das Bildschirmsperre-Symbol wählen und kein Kennwort eingerichtet wurde, erscheint die nachfolgende Aufforderung:

---

2. 2. Wählen Sie Set Password (Kennwort festlegen), und geben Sie ein neues vierstelliges (4 Ziffern) Kennwort ein. Wählen Sie dann OK.

3. 3. Nun wird bei Auswahl des Bildschirmsperre-Symbols der Bildschirm gesperrt.